

Montering af Innerlining

1. Du monterer en wirestrammer i åsen i et hjørne af teltet. Så hæfter du enden af wiren i låsen, derefter trækker du wiren ned langs den ene langside. Wiren fastgøres til åsen trækkes ned langs den ene endegavl. Der fastgør du den anden ende, også til øjet i åsen. Du har nu en wire som kører fra hjørne til modsat hjørne. Nu strammer du wiren med wirestrammeren.
2. Det samme gentages i modsatte side af teltet.
3. Du monterer endnu en wirestrammer i kipåsen og trækker en wire fra gavlene til gavlene. Nu strammes denne også.
4. I gavlene trækkes en wire, som går fra hjørne til hjørne , via kippen.
5. Hvis teltet er med innerlining sider, så monteres wire på samme vis i bundåserne. (se pkt.1)
6. Nu tager du tagstykkerne fra kassen. Den ene ende med hakker , hæftes op på de tværgående wire der sidder i kippen. Nu hænger det fra kip og ned i kassen. Den anden ende tages op af kassen og hæftes på wiren som sidder i tagfoden , på langsiden. Når dette er gjort på alle tagflader, er innerlining i taget , færdigt.
7. Så tager du et af de 4 gavlstykker. Også dette fastgøres fra kippen og ned til tagfoden og til sidst i bunden af gavlstykket. Dette gentages ved alle 4 stk. gavlstykker.
8. Sidestykker tages op af kassen, og gøres først fast under tagstykket ved tagfoden og derefter i bunden af siden.
9. Nu er alle stykkerne hæftet fast og der skal lige tilrettes, så det hele sidder perfekt.

Rigtig god fornøjelse.