

Vejledning – parasoller fra Zederkof

Tillykke med din nye parasol.

For at få den optimale glæde af din investering, anbefaler vi at denne vejledning følges nøje.

Gode råd, som er vigtige for at sikre korrekt brug af din nye parasol:

- Såfremt parasollen ikke er helt udspændt, er der forhøjet risiko for vejr skader forårsaget af vind/vindstød.
- Ingen parasol tåler at være udslået i dårligt vejr. Hvis parasollen går i stykker pga. dårligt vejr, dækker garantien ikke de skader, som måtte opstå som følge heraf.
- Inden lukning af parasol: Sluk eventuelt monteret lys eller varmelamper.
- Kontroller at varmelamper er afkølet inden lukning og derved ikke kan skade parasoldugen.
- Kontroller, at teleskop systemet kan bevæge sig uhindret.
- Parasoldug, der klemmes fast mellem stiverne under åbning / lukning af parasollen, medfører slidmærker og medfører skade på parasoldugen. Slidmærker/ brud som følge af fejlbetjening af parasol er ikke omfattet af garanti. Efter 90% lukning af parasollen – træk parasol dugen ud fra stiverne og fold dugen i samme retning rundt om stativet. Herefter sikres parasol dugen med den medfølgende elastik-strap.
- Kontroller at elastik-strappen er strammet tilstrækkeligt, således at stiverne ikke kan bevæge sig.

Produktgaranti

Parasollerne er omfattet af produktgaranti som dækker produktionsfejl. Skade forvoldt af vejret eller andre udefrakommende faktorer dækkes ikke af produktgarantien uanset omstændighederne.

Rengøring og vedligeholdelse

En parasol fra Zederkof er udviklet til at holde i mange år. Vi vil derfor give dig nogle gode råd om, hvorledes du bedst holder parasollen pæn og funktionsdygtig. Husk, at en parasol er skabt med henblik på at beskytte mod solen – og kun i yderst begrænset udstrækning mod nedbør.

Rengøring af stel og dug

Parasol stellet kan til hver en tid rengøres med vand.

Hvis man anvender en højtryksrenser til rengøring af dugen, kræves der ofte en genimprægnering af dugen, for at sikre, at denne fortsat er vandafvisende.

Produktet nanocover, som anbefales til imprægnering, kan i dag købes i ethvert byggemarked.

Fugleklat

Er der kommet en fugleklat på dugen: vær sikker på at fugleklaten er helt tør, inden rengøringen. Børst først let med en stiv børste - f.eks. en neglebørste – og skyl derefter med rent vand.

Striber på dugen

Har regnen efterladt striber på dugen, kan den rengøres med vand. Er der kommet pletter på dugen, som ikke går af med vand, kan man forsøge at fjerne pletten med et viskelæder. Brug aldrig sulfosæbe eller kemiske midler, da disse vil beskadige den originale imprægnering og kan forårsage misfarvninger på dugen.

zederkof

Blæst

Parasoller kan ikke tåle blæsevejr. Man bør aldrig forlade parasoller i udslået tilstand, da kraftige vindstød kan ødelægge parasollen. En væltende parasol kan forårsage personskade med fatale følger!

Kontroller altid, at parasollen er sikret forsvarligt i monteringsrøret. Kontroller møtrikker og efterspænd, hvis nødvendigt. Vinden kan vælte parasollen såfremt den ikke er forsvarligt monteret. Ved placering af parasoller på steder med risiko for stærk vind/ kraftige vindstød anbefales, at parasollen beskyttes med særligt beskyttelses overtræk, når den er slået ned.

Vind og vindstød kan forårsage stor skade på parasol/ parasoldug / stivere og teleskop. Husk altid at sikre parasollen mod vind og vejr med elastik-strappen.

Regnvejr

Parasoldugen kan slås ned i våd tilstand i kortere tid uden at blive jordslået. Dog bør den inden for en uge slås op og tørre helt.

Dugkvalitet

Vi anvender altid den bedste dugkvalitet, fremstillet i kunststof. Alligevel er der nogle mindre skønhedsfejl, som vi ikke kan gardere os imod, og som ikke er omfattet af garantien.

Eksempler på sådanne skønhedsfejl:

Dugen krøller og "creper". Dette er hovedsageligt forårsaget af den håndtering, som nødvendigvis sker i forbindelse med syning af dugen. Problemet er næsten udelukkende optisk, dvs. at det kun er synligt under bestemte lysforhold.

Dugen folder. Normalt kun et problem, der ses på en opslået parasol og især langs med sømmene. Årsagen er, at dugen langs sømmene i sagens natur ligger dobbelt.

Dugen har striber eller hvide spor. Er et problem der kan opstå efter at parasoldugen har været lagt sammen, oftest i forbindelse med syning eller montering. Det er udelukkende et kosmetisk problem, og i de fleste tilfælde kun under bestemte lysforhold. Sammensyningen i dugen kan være utæt de første 2-3 gange parasol anvendes i regnvejr pga. sytråden, som skal udvide sig ved vand, men husk det er ingen paraply. En parasol er vandafvisende og ikke 100% vandtæt.

De ovenfor nævnte problemer med dugen optræder i mere eller mindre grad på stort set alle parasoller, afhængig af størrelse og farvevalg, og vi betragter det som kosmetisk, idet det på ingen måde påvirker dugens holdbarhed, slidstyrke eller farveægted.

Vi håber, at du vil få glæde af din investering i mange år fremover.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte beskrivelse, er du velkommen til at rette henvendelse til Zederkof A/S på telefon 89 12 12 00.

zederkof